



ARCODE

**ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЛИФТОВ С
ТЯГОВЫМ ПРИВОДОМ**

**НАСТРОЙКА ТОЧНЫХ ОСТАНОВОК ЧЕРЕЗ КНОПКИ
ПРИКАЗА**

Издатель	Arkel Elektrik Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
	Eyüp Sultan Mah. Şah Cihan Cad. No:69 Sancaktepe/Istanbul 34885 TURKIYE
	Tel: (+90 216) 540 03 10-11-12
	Fax: (+90 216) 540 03 09
	E-mail: info@arkel.com.tr
	www.arkel.com.tr
Дата выпуска	10.2020
Версия документа	V1.10

Данный документ создавался как руководство для пользователей и заказчиков Arkel. Копирование, передача, распространение части или всей информации, приводимой в документе в любой форме, без письменного разрешения Arkel запрещено. Arkel оставляет за собой право вносить изменения в продукцию, описываемую в данном документе без предварительного уведомления.

Arkel не несет ответственности за возможные ошибки, приведенные в данном руководстве, а также за последствия этих ошибок.

1. Общее

В данном документе приводится инструкция по настройке точных остановок через кнопки приказов в кабине. Процедура настройки точных остановок выполняется при помощи кнопок приказа и сервисного прибора AREM. Для возможности настройки точных остановок через кнопки приказа, должны быть соблюдены следующие условия:

- Настройка точных остановок может быть произведена только при наличии платы шунтирования дверных контактов (DBR).
- Настройку точных остановок можно выполнить только в нормальном режиме работы лифта.
- Процесс настройки прервется если:
 - Отключен сервисный прибор AREM
 - Была нажата кнопка ENTER или ESC на AREM
 - Не было выполнено никаких действий по настройке точной остановки на протяжении 5 минут
 - Контроллер вышел из нормального режима работы по любой причине (появление ошибки, режим ревизии и т.д.)

2. Процесс настройки

- Через кнопку «Tools» на сервисном приборе AREM зайдите в меню «Экран настройки точных остановок» и нажмите «Enter».
- Выберите пункт «Настройка точных остановок с помощью панели приказов» и нажмите «Enter». На экране AREM вы должны увидеть сообщение «Точная остановка: ВКЛ». При включении данного режима игнорируются вызовы кабины с этажей. Сама кабина будет находиться на этаже с открытыми дверьми, до тех пор, пока не будет нажата какая-либо из кнопок приказа.
- Оставьте AREM включенным и зайдите в кабину.
- Дайте кабине приказ на этаж, где необходимо выполнить настройку точной остановки. Дождитесь прибытия кабины на выбранный этаж и открытия дверей.
- После остановки кабины и открытия дверей нажмите и удерживайте кнопку открытия дверей.
- По прошествии трех секунд должна загореться и начать мигать световая индикация кнопок первого и второго этажей. Данная индикация означает, что система готова к выполнению настройки точной остановки.
- При удерживании кнопки открытия дверей нажмите кнопку первого этажа для перемещения кабины вверх или кнопку второго этажа для перемещения кабины вниз. Скорость движения кабины в данном режиме составляет 3мм/с.
- Путем нажатия соответствующих кнопок выровняйте уровень пола кабины с уровнем пола этажа.
- Отпустите кнопку открытия дверей для того чтобы Arcode записал в память новое значение точной остановки текущего этажа. Сигналом того, что контроллер запомнил новое значение, будет кратковременная индикация всех кнопок приказа на панели.
- Дайте кабине приказ на следующий этаж, где требуется выполнить настройку точной остановки и повторите предыдущие 5 пунктов. Для каждого этажа требуется провести данную настройку дважды (за исключением крайних остановок): настройка точной остановки при подъезде на этаж сверху-вниз и при подъезде кабины снизу-вверх на этаж.
- Значение точной остановки запоминается автоматически в соответствии с направлением подъезда кабины на этаж. К примеру, при движении кабины с 3-го этажа на 4-ый и выполнении настройки точной остановки, контроллер запомнит значение точной остановки 4-го этажа при подъезде кабины снизу на этаж. Для того, чтобы выполнить настройку точной остановки 4-го этажа при подъезде кабины сверху, Вам необходимо приехать на 4-ый этаж с верхней остановки (например, с 5-го этажа).
- По окончании настройки точных остановок нажмите кнопку «Enter» на сервисном приборе и отключите настройку. Нажмите клавишу «ESC» на AREM для того, чтобы выйти из меню настройки точных остановок.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во время настройки точных остановок через кнопки приказа не позволяйте никому заходить внутрь кабины или пересекать дверной проем.